

**CONSIGNES D'ARRIVEES ET DE DEPARTS A VUE**

Restriction de l'espace aérien :

Voir AIP FRANCE ou carte de radionavigation à vue.

**ARRIVEES :**

Contact radio obligatoire avec TOURS APP (284.025 décollage CH 5) 3 minutes avant les points d'entrée pour obtenir les conditions du terrain. Le passage sur TOURS TWR (339.0) est ordonné par l'approche :

**RWY 02 :**

ER 02 E (129°/13.1 NM TACAN TUR)

\* Cap 280° entre l'ER 02 E vers l'IP 02 à 2500' QFE.

\* A l'initial 02, préciser vos intentions (atterrissage complet, remise de gaz, etc) et maintenir 2500' QFE jusqu'à la Loire puis descendre à 1500' QFE pour le break.

\* Break à 1500' QFE côté Est.

**RWY 20 :**

ER 20 E (055°/12.6 NM TACAN TUR)

\* Cap 265° entre l'ER 20 E vers l'IP 20 à 2000' QFE.

\* A l'initial 20, préciser vos intentions (atterrissage complet, remise de gaz, etc)

\* Break à 1500' QFE côté Est.

ER 20 W (316°/10.2 NM TACAN TUR)

\* Cap 100° entre l'ER 20 W vers l'IP 20 à 2000' QFE.

\* A l'initial 20, préciser vos intentions (atterrissage complet, remise de gaz, etc)

\* Break à 1500' QFE côté Est.

**DEPARTS :****RWY 02 :**

\* Poursuivre dans l'axe en montée vers 1500' QFE.

\* Travers MONNAIE ( 3,5 NM TACAN), virer :

- à droite au cap 085° pour un départ vers l'Est,

- à gauche au cap 322° pour un départ vers le Nord Ouest.

\* Rappeler en sortie de CTR.

**RWY 20 :**

\* En fin de bande, virer à gauche au cap 149° en montée vers 1500' QFE (éviter la ville de TOURS).

\* Rappeler en sortie de CTR.

**POINTS DE REPORT**

IP 02 (Château Les Belles Ruries) axe QFU 4.5NM TUR 85X

IP 20 (Pont de voie ferrée sur le Cher) axe QFU 3.5NM TUR 85X

( voir suite **VOLET 05** )